

①リアルタイム表示
ボタンを押下する

②任意のユーザ名やパスワードを
入力後送信開始ボタンを押下する

③LRTKクラウドでも同様のユー
ザ名とパスワードを入力する

